BUFFALO

本製品を正しく使用するために、別紙「らくらく!セットアップ シート」で初期設定を完了してから録画/再生を行ってください。

こんなときは

- ■ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。ハー ドディスクは、非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によって は、数年で寿命となることがあります。ハードディスクが故障すると、本 製品への録画や、録画番組の再生も行えなくなります。
- ■録画の失敗、および録画データの消失については保証していません。
- ■本製品の動作中に、AC アダプターをコンセントから抜いたり、AC アダ プターを接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など (雷などによる瞬間的な停電も含む)が起こると、本製品が故障したり、本 製品に録画した内容が消失・破損したりすることがあります。また、録画 中だった場合、その番組は録画されません。
- ■メニュー画面に表示の録画可能時間は、参考時間です。

- ■録画中・ムーブ中・削除中・再生中・ハードディスクの初期化中は絶対に AC アダプターを取り外さないでください。取り外した場合、ハードディス クが故障して認識できなくなります。
- ■本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換す る場合またはディスクをフォーマットする場合などがあります。
- この場合、録画内容はすべて消去いたします。 また、当社は当該データの 破損消失などにつき、一切の責任を負いません。
- ■予約録画は後から開始する予約が優先されます。予約時間の一部が重なっ た場合、先に録画していた番組が自動的に録画停止します。
- ■録画データの編集機能はありません。
- ■録画データの DVD やブルーレイディスクへのコピー、ムーブは行えません。

現在、見ている番組を録画するには?

リモコンを使い、次のように操作します。



[録画] ボタン [停止] ボタン を押す を押す

1つのみ番組を録画中に、録画を停止するには

録画中の番組をテレビに映し、リモコンの「停止」ボタンを押します。

2つの番組を録画中に片方の録画を停止するには

- 1.リモコンの [画面表示] ボタンを押します。 録画1 地上 031 録画中 録画中の2つのチャンネルが表示されます。 ▶ 録画2 BS 101 録画中
- 2. リモコンの [地デジ][BS][CS]、チャンネル 上 / 下ボタンのいずれかのボタンを押して

初期設定直後は視聴したことのある放送局以外の番組は表示されません。チャンネル

スキャンで取得したすべてのチャンネルが視聴できるか一度チャンネル上/下ボタン

方向ボタンを押して、番組表から録画したい番組を

で切り換えてご確認ください。一度視聴することで番組表に情報が登録されます。

番組表に表示する情報をすべて取得するには、予約の設定や録画・視聴をしていない状態で3時間

選んで、 [録画] ボタンを押す

録画を停止したいチャンネルを選択します。 3. リモコンの [停止] ボタンを押します。

※「録画] ボタンで行う録画 (手動録画) より、予約録画が優先されます。このため、同時に二つの放送を手動録画しているときに 予約録画が開始すると、どちらかの手動録画が自動的に停止します。

番組表を見ながら録画予約するには?

リモコンを使い、次のように操作します。





青 赤 緑 黄

毎番組を選んでにボタンを押します。

[番組表] ボタンを押す

ほど待機状態(お知らせランプが赤色点灯)にする必要があります。

毎週予約をしたいときは

番組表に番組情報が表示されないときは?

表示された画面で「丼」ボタンを押します。

り、予約録画が優先されます。このため、 同時に二つの放送を手動録画していると きに番組表から現在放送中の番組の録画 を開始すると、どちらかの手動録画が自 動的に停止します。

※[録画]ボタンで行う録画(手動録画)よ

予約した番組は、番組表に赤く表示されます

日時を指定して録画予約できますか?

リモコンを使い、次のように操作します。





「メニュー] ボタンを押す





方向ボタンを押して、 [日時指定予約] を選び、 「決定」 ボタンを押す



(3)



方向ボタンを押して、各項目を 設定する



毎週予約をしたいときは

[種別]から[毎週]を選んで ボタンを押します。



4




[予約する]を選び、[決定] ボタンを押す

録画番組を見るには?

リモコンを使い、次のように操作します。



「録画一覧] ボタンを押す




1.[メニュー]ボタンを

2.[録画番組一覧]を選 び、[決定]ボタンを押す



方向ボタンを押して、 録画した番組を選ぶ

(はじめから再生するとき



【 続きから再生するとき



[決定] ボタンを押す

【録画番組を消去するとき

(消去) [消去] ボタンを押す

表示順を変更する

番組名順

[録画番組一覧]画面でリモコンの[メニュー]ボタンを押し、表 示されたメニューから [表示順]を選択すると表示順序を変更 することができます。

・録画日時順 昇順:新しい録画番組が下に表示されます。

降順:昇順と逆の順序で表示されます。

昇順:番組名で「数字→英字→ひらがな→カタカ ナ→漢字」に表示されます。番組名の中に 団や□などの記号が含まれている場合、 その記号は省略して表示順序を決めてい

降順:昇順と逆の順序で表示されます。

表示方法を変更する

[録画番組一覧]画面でリモコンの[メニュー]ボタンを押し、表 示されたメニューから [表示方法]を選択すると表示方法を変 ・ 更することができます。

・すべて すべての録画番組の一覧を表示します。

・ジャンル別 番組ジャンルごとに録画番組の一覧を表示しま

・グループ別グループごとに録画番組の一覧を表示します。

※グループの設定

[表示方法]に[グループ別]を選択した場合、初期設定では、 すべての録画番組が [グループなし]に表示されています。 [グループなし]内の録画番組の一覧でリモコンの[メ ニュー] ボタンを押し、[グループ設定] または[選択グルー プ設定] を選択することでお好みの番組をグループに振り 分けることができます (最大 99 個のグループまで振り分け 可能)。









青 赤 緑 黄

ハードディスクの空き容量が少なくなったらどうすればよいですか?



おもて面「Q 録画番組を見るには?」の「録画番組を消去するとき」を参照して消去可能な録画番組を消してください。 残しておきたい番組があるときは、本製品の USB 端子に外付けハードディスク (USB 接続タイプ。容量 4TB まで対応) を増設してください。外付けハードディスクに録画したり、内蔵ハードディスクの録画番組を外付けハードディスクへ移動 したりすることができます。

対応のハードディスクについては当社ホームページ(buffalo.ip)で 確認してください。

ハードディスクはあらかじめ次の手順で初期化をしてください。

- ① 本製品に外付けハードディ スクを取り付ける
- ② リモコンの [メニュー] ボタンを押す
- ③ [本体設定] を選び、 [決定] ボタンを押す
- ④ [ハードディスク初期化] を 選び、「決定」ボタンを押す



初期化を行うとデータがすべ て消去されます。今まで使用 していたハードディスクを使 うときは、必要なデータを バックアップした後に初期化 してください。

⑤ [外付けハードディスク] を 選び、 [決定] ボタンを押す

⑥ [はい] を選ぶ

初期化した外付けハード ディスクに録画するとき は、リモコンの「メ ニュー] ボタンを押す→ [本体設定] を選ぶ→ 「録画ハードディスク設 定〕で表示される内容で、 「外付けハードディスク優 先]に設定してください。



外付けハードディスクに対して次の操作をしているときは、ハードディスクを 取り外さないでください。

録画/録画した動画の再生/ムーブ/ハードディスクの初期化

ハードディスクにアクセスしていないときは、ハードディスクを取り外しても 問題ありません。

内蔵ハードディスクの空き容量が少なくなった場合、次のように 外付けハードディスクにムーブしてください。

外付けハードディスク (USB 接続、別売)


USR 端子

].[録画番組一覧]画面で外付けハードディスクへムーブする番組 を選択し、リモコンの[メニュー]ボタンを押す


2.表示されたメニューから[ムーブ]を 選択し、リモコンの[決定]ボタンを

USBケーブル(別売)

※ムーブしたい番組が複数ある場 合は[選択ムーブ]を選び、画面の 指示にしたがってください。



※ムーブ中に予約録画が開始された 場合、ムーブは中止されます。



この処理には時間がかかります。 見行してよろしいですか? はいいえ

録画 / 再生時にうまく動きません



おもな症状、原因と対策方法を記載しています。症状を確認して対処してください。

症状

番組表が 表示されない

録画できない

録画した番組が

正常に再生できない

外付けハードディスク が認識されない

ハードディスクの空き容量が少なくなっている

空き容量はリモコンの [メニュー] ボタンを押 して表示されるメニュー画面で確認できます。 空き容量が少ない場合は、空き容量が十分にあ る外付けハードディスクに交換するか、不要な 録画番組を消去してください。

原因と対策

ACアダプターを取り外しているときは、番組表情報を取得できません。 長期間使用しないとき以外はACアダプターをコンセントに接続してください。

ボタンを押す

外付けハードディスクの認識には、取り付けてから数分かかることがあります。 認識されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても認識しないときは、外付けハード ディスクのUSBケーブルや電源ケーブルの接続を確認してください。

と録画できません。

また、本体前面のハードディスク残量ランプでも空き容量 の目安を知ることができます。



ランプ色	空き容量
緑	50%以上
橙	50%未満
赤	10%未満

画面の設定が適切でない場合、録画番組の再生が正常に表示できないことがあります。 リモコンの [メニュー] ボタンを押す→ [本体設定] を選ぶ→ [画面出力] で表示される内容で、 お使いのテレビに合った設定に変更してください。

○ その他、こんな症状が出るときは



おもな症状、原因と対策方法を記載しています。問い合わせの多い項目は太字で記載しています。 また、当社ホームページ「お客様サポート」(86886.jp) には、FAQ などの詳細情報が記載されています。 困ったときにご参照ください。

リモコンが操作できない

本製品をリモコンで操作できなくなったときは、リモコンの[画面表示] ボタンを押しながら[青](または[黄])ボタンを押して改善するかお試し ください。

- 原因 付属のリモコンでテレビを操作できないときは以下の原因が考えられます。 リモコンの設定をしていない/本製品を他のテレビに接続した /リモコン の戻るボタンと数字ボタンを同時に押してリモコンの設定が変更されて
- (対策) 別紙「らくらく!セットアップシート」の「付属のリモコンでテレビを 操作できるように設定します」を参照して、再度リモコンの設定をして

原因 電池が消耗している

新しい電池に交換してください。付属の電池は動作確認用です。できる だけ早めに新しい電池と交換してください。

原因 電池の向きが間違っている/電池が入っていない

(対策) リモコンに記載された電池の向きに合わせて電池をセットしなおして

テレビ画面が正常に表示されない

画面が黒い/画面がカクカクする/チラつくなど、正常に表示されない場合、次 の原因が考えられます。

原因 テレビが外部入力に切り換わっていない

対策) リモコンの 入力 ボタンを押します(ビデオ1、ビデオ2等 の外部入力に切り換えます)。

原因 電源が正しく入っていない (対策) 本製品とテレビの電源を切 本製品とテレビの電源を切り、本製品からACアダプターを取り外しま す。再度ACアダプターを取り付け、テレビと本製品の電源を入れてく

<u>原</u>国 電波の受信状態が悪い(アンテナの受信レベルが低い) (対策) アンテナの受信レベルを確認します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している 入力に表示を切り換えます。
- 3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから[放送受信設定]→[アンテナレベル]の順に選択
- 5. 受信 (アンテナ) レベルが50未満(地デジ)、23未満(BS/110度CS)のとき は、アンテナの向きや設置する位置を調整するか、市販のブースター(増幅 器)を本製品とアンテナの間に接続してください。
- ※ 受信レベルが大き過ぎるときは、アッテネーター(減衰器)を別途用意し、 チューナーとアンテナの間に接続してください。

録画した番組が録画一覧画面にない

- 原因 録画した番組をムーブしたり、[本体設定]-[録画ハードディスク設定]画面 で意図した録画先と異なる設定がされていた場合、録画した番組が録画一 覧画面にないことがあります。
- (対策) 内蔵ハードディスクの録画一覧と外付けハードディスクの録画一覧の両方 を一度ご確認ください。

電源が入らない

原因 ACアダプターが接続されていない (対策) 本製品の電源コネクターとコンセントを付属のACアダプターで接続して

WOWOWのチャンネルが変わらない

原因 リモコンの青/赤/緑ボタンを押している (対策) WOWOWのチャンネルを切り換えるときは、番組表から番組を選択して 再生ボタンを押してください。リモコンの青/赤/緑ボタンを押してもチャ ンネルを切り換えることはできません。

以前は表示できていた映像が 表示されない

原因 自宅のまわりに電波を妨げる建物ができた

対策)アンテナの受信レベルを確認します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している入力 に表示を切り換えます。
- 3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから[放送受信設定]→[アンテナレベル]の順に選択します。
- 5. 受信(アンテナ)レベルが50未満のときは、アンテナの向きや設置する位 置を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの間に接続 してください。

原因 引っ越して電波の環境が変わった

(対策)次の手順でチャンネルを再設定します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している入力 に表示を切り換えます。
- 3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから「放送受信設定」→「地上デジタルチャンネルスキャン」 の順に選択します。
- 5. 表示されたメニューから[地域設定+初期スキャン]または[再スキャン]を選 択します。
- 6. チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを設定します。
- ※ 受信 (アンテナ) レベルが50未満(地デジ)、23未満(BS/110度CS)のとき は、アンテナの向きや設置する位置を調整するか、市販のブースター(増幅 器)を本製品とアンテナの間に接続してください。
- ※ 受信レベルが大き過ぎるときは、アッテネーター(減衰器)を別途用章し チューナーとアンテナの間に接続してください。

対策 BS/110度CS放送は、降雨時など天候が悪いときは電波が弱くなり、放送が 視聴できなくなるときがあります。このようなときはリモコンの[黄]ボタン を押して降雨放送に切り換えてください。切り換えても視聴できないときは 天候が回復するのをお待ちください。

原因 BSアンテナへの電源供給が停止した (対策) 他の機器(ハードディスクレコーダーやテレビなど)からBSアンテナに電源供 給している場合、本製品からも電源供給するよう設定すると電源出力が衝突 し、BSアンテナ電源供給が停止します。この場合、自動的に本製品の電源供 給設定はOFFになります。他の機器の設定画面にて衛星アンテナに電源を供 給する設定になっているかご確認ください。供給する設定になっているとき は、そのままお使いください。

B-CASカードの 問い合わせ先を知りたい

B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから 供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と 一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。 B-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、 破損や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡くださ い。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。 あらかじめご了承ください。

また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料 はお客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。

B-CASカードのお問い合わせ先

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL: 0570-000-250 (受付時間: 10:00~20:00)

- ・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。 またB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- ・本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
- ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。 ・B-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。
- ・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。
- ・B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。
- ·B-CASカードを分解、加工をしないでください。